

POMIAR I MONTAŻ ROLET VEGAS Mix

(errata do instrukcji do rolet
z profilami w okleinie foliowej drewnopodobnej)

3.1.1. Przygotowanie belki wykonanej w okleinie drewnopodobnej.

Na końcach belki (3) uciętej na "wymiar produkcyjny" usuwamy okleinę foliową od "lewej strony" belki (od strony szyb okna), na odcinkach 1,2cm. Do przymiaru możemy wykorzystać prowadniki (9 i 10), które są później podczas montażu rolety wciskane w belkę, a czynność nacięcia folii można wykonać nożykiem tapicerskim.

Uwaga: Do belek (3) wykonanych w okleinie foliowej drewnopodobnej przeznaczone są uchwyty (8) przystosowane do belek w okleinie. Uchwyty te nie są zamienne z uchwytnymi przeznaczonymi do belek malowanych.

Uchwyt powinien dać się nasunąć ręcznie na belkę i przesuwać po niej z wyczuwalnym oporem, aby podczas użytkowania rolety nie zmienił przypadkowo położenia na belce.

